Pandat 2023 操作説明

PanPhaseDiagram

株式会社 材料設計技術研究所

Pandat 2023 Education を使ってみよう

Al-Zn 2元系を計算しよう

熱力学データベースファイルは標準インストールしたディレクトリに用意されています。 デモ版 Pandat2023Education ¥ Pandat2023Examples ¥ PanPhaseDiagram ¥ Section ¥ の中の AlMgZn.tdb を利用します。 1) Pandat を起動します。



2) 熱力学データベースファイルを読み込むために
 メニューから Databases, 「Load TDB or PDB (Encrypted TDB)」を選択します。
 もしくはアイコンをクリックします。



AlMgZn.tdb を選び、「開く」ボタンを押す。

元素選択画面が表示されます。

File Edit View Databases Batch Graph Help Image: Comparison of the second	Calc PanPhase	eDiagram	PanPrecipitation	PanOptimizer	PanDiffusion	PanSolidification	PanPhaseField	Property	Table
Databases # ×	Here TDB Viewe	er X							
G and the modynamic or Mobility B AMoZO B A Phases Components AI S AI S Mg S To	Database M Examples Database V Case Sensi Element	Name : C PanPhase Version : . itive : Yes ts (3)	:\Program File eDiagram\Sec AlMgZn_201 s	es\CompuTh tion\AlMgZn 8	erm LLC\P tdb	andat 2022 Edu	ication\Panda	t 2022	_
Precipitation	2		Select Componer	nts	0	elected Component	n (D):		×
Phase Field	Name St	ructure .	Al	ponenta (3).		elected component	[ОК	
			Zn					Cancel	
	Zn He	-19 -10					[Sel/Cir Al	
Property Databases Workspace # X	Type De	e AMEN							
□- P Pandat Workspace 'default' *** └ ⋈ default	b	AMEN							

3) Select Components 画面にて

Al-Zn 2元系を計算するために、左枠にある AL を選択し、画面中央の > ボタンを押す。 左枠にある Zn を選択し、 > ボタンを押す。

AlとZnを右枠に移動させた後に、OK ボタンを押します。



4) 計算指示

メニューから PanPhaseDiagram, 「Section Calculation」を選択します。 もしくはアイコンをクリックします。

3
Section Calculation

Section (2D) Calculation 画面 が表示されます。

V-Avia Point						
T-AXIST OILL	Value		Y			OK
T(C)	2000					Cancel
x%(Al)	100					Options
x%(Zn)	0		Origin	I	x	Extra Outputs
Totali	100	'			•	Load Condition
Total:	100					Save Condition
						Select Phases
						Select Comps
				Ps	eudo 🗌	Contour Lines
				Scanlin	e Density:	0
			X-Axis F	oint		L. La
Origin Point					1	
Origin Point	Value				Value	
Origin Point T(C)	Value 0		► T(C)	Value 0	
 T(C) x%(Al) 	Value 0 100		► T(C x%	:) (AI)	Value 0 0	
Origin Point ▶ T(C) x%(Al) x%(Zn)	Value 0 100 0		► T(C ×%) (Al) (Zn)	Value 0 0 100	

5) 計算

このまま、右上の「 OK 」ボタンをクリックします。 計算が始まります。

計算が終わると、自動的に計算結果が表示されます。



6) 画面上をクリックし、左側の窓の Property をクリックします。 Property 画面にて、横軸のタイトル、縦軸のタイトルを変更できます。 横軸数値の最小値・最大値・刻み幅を指定できます。 縦軸数値の最小値・最大値・刻み幅を指定できます。

7) 平衡領域の名前

ラベルモードを on にするために、メニューの Graph から 「Label」を選択します。 もしくは、アイコン を選択します。 Label phase region (Hold 'Ctrl' to do a point calculation)

アイコンが十字の形になります。

図上をクリックすることで、領域中の平衡相名を表示できます。

ラベルはギリシャ文字も入力可能です。

Ctrl キーを押しながら図上をクリックすると、その位置における1点平衡計算が実行され、 正確なラベルが表示されます。

以上の操作を行うと、計算結果の図を下記のように整えられます。



Pandat2023

8) 次に、Al-Mg-Zn 3元系 400℃等温断面図を計算しよう

メニューから Databases, 「 Select Components 」を選択します。 左枠にある Mg を選択し、 <mark>></mark> ボタンを押す OK ボタンを押す

Select Components	×	7
Available Components (0):	Selected Components (3): Al Mg Zn Cancel	
	Sel/Cir Ali	

計算指示画面

メニューから PanPhaseDiagram, 「Section Calculation」を選択します。 Section (2D) Calculation 画面が表示されます。

等温断面図を計算する場合、3か所の温度を全て同じにします。 400℃ とします。



9) 計算

右上の「 OK 」ボタンをクリックします。

計算が終わると、自動的に三角図が表示されます。



図を整える

図上をクリックした後、左窓の Propety から

Show Tieline を True にすることでタイラインを表示できます。



三角図を正三角形にする、お勧めは、左窓の Property の「 6. Margin 」の Top 値 0 を 3 などに変更します。三角図の高さが変わります。



もしくは、メニュー、Table、Export to Excel を選択すると、エクセルが起動されます。

通常は、全ての相を対象にして、平衡計算を行います。例えば Fe-C 2元系 では、Graphite 相が平衡します。

もし、Cementite 相を出したい時には「Graphite 相を計算対象から除外する」 操作を行います。計算指示画面において「Select Phases」ボタンを押します。

本章の Al-Mg-Zn 3元系では下のような相が存在します。 通常は、このまま 全ての相を対象にしたまま平衡計算(状態図計算)します。



ここでは仮に T_AlMgZn 相を除外してみましょう。 Suspended にする。



OKボタンを押して、再度平衡計算を実行します。これはT_AlMgZn相を除外した計算になります。

11) 図にグリッド線を表示できます

2元系状態図の場合、Property の 3. Grid/Ticks にて Show Major Grid を True にした図 Show Minor Grid Show Minor Ticks



3元系状態図の場合、Property の 3. Grid/Ticks にて

Show Major Grid

Show Minor Grid

Show Minor Ticks のみを True にした図 (チックマーク表示にした図)



3元系状態図の場合、Property の 3. Grid/Ticks にて

Show Major Grid

Show Minor Grid を True

Show Minor Ticks を True にした図 (グリッド線の表示)



3元系状態図の場合、

Triangular Plot を False にし、刻み幅を 10 にしてから、Triangular Plot を True に戻す。 3. Grid/Ticks にて、Show Major Grid のみを True にした図 (グリッド線の表示)

Show Minor Grid

Show Minor Ticks



12) 組成・自由エネルギー曲線を計算しよう

メニューから PanPhaseDiagram, 「Line Calculation」を選択します。 もしくはアイコンをクリックする



ß

20

30

10

40 50

x%(AL)

60

70

80

90

13) ライン計算

メニューから PanPhaseDiagram, 「 Line Calculation 」を選択します。

組成値を固定し、温度を変えたときの平衡相の比率を計算してみよう 温度 0 から 700℃までを 100 step、(7℃きざみになる)計算する。

tart Point		End Point		
	Value		Value	ОК
T(C)	0	► T(C)	700	Cancel
x%(Al)	10	x%(Al)	10	Options
x%(Mg)	80	x%(Mg)	80	Extra Outputs
x%(Zn)	10	x%(Zn)	10	Load Condition
Total	100	Total	100	Save Condition
rotai.		Total.		Select Phases
				Select Comps
				Mobile Comps.
mber of step	s: 100 호	Individual Ph	ases	Mobile Comps.
mber of step	s: 100 🔹	Individual Ph	ases	Mobile Comps.
mber of step	s: 100 💼	Individual Ph	ases	Mobile Comps.
mber of step	s: 100 🔹	Individual Ph	ases	Mobile Comps.
mber of step	s: 100 호	Individual Ph	ases	Mobile Comps.
mber of step	≋ 100 €		ases 千一、小力	Mobile Comps.





14) 比熱を求めるライン計算

メニューから PanPhaseDiagram, 「Line Calculation」を選択します。

純鉄の比熱の温度変化を求める計算をしてみよう。 元素「Fe」のみを選択し、 温度 0 から 1509℃までを 200 step、(約 8℃きざみになる)計算する。



計算終了後に図が表示されるが、これは 900℃付近にてフェライトからオーステナイトへ、 1400℃付近にてオーステナイトからデルタへ相転移することを示している。

画面左側の「Workspace 窓」の Table の Default 部分をクリックすると、数値表が表示されます。 この後、メニューから Table、Add or Edit a Table を選択します。 次ページに示す、 Table Editor 画面が表示されます。

画面左枠にある「Cp」を選択し、そのまま押したまま右枠にドラッグします。OK ボタン。 (もしくは右枠に Cp と手入力します)

Table Type: Default	\sim	ble Name: Default	OK
т	^	Columns	Cancel
P		т	
P(*)		P	Clear All
P(@nas)		phase_name	Original Str
- (C 900)		x(FE)	
log IU(F)		f(@BCC_A2)	
phase_name		f(@FCC_A1)	
#phases		G(@BCC_A2)	
x(*)		G(@FCC_A1)	
w(*)		G	
G		w(FE)	
н		n_kg	
s		n_mole	
Co.			
₩ ²			
mu()			
·(@*)	[
fw(@*)		puble click to enter edit mode;	- based for the f
x(*@*)	~	ath functions	snow list of

Table Type: Default ~	Table	Default	ОК
т	^	Columns	Cancel
P	1	т	
P(*)		Ρ	Clear All
P(@nas)		phase_name	Original Str
r (@gds)		x(FE)	
log10(P)		f(@BCC_A2)	
phase_name		f(@FCC_A1)	
Aphases		G(@BCC_A2)	
x(")		G(@FCC_A1)	
w(*)		G	
G		w(FE)	
н		n_kg	
s		n_mole	
-	•	Cp	

この操作により、数値表に比熱の列が新規に作られました。

エクセルの操作の要領で、数値表の温度列のタイトルを一度クリックし、Ctrl キーを押しながら Cp 列のタイトルをクリックします。(2列を選ぶという意味)

この状態にて、メニュー Table から、Create Graph を選択すると、図が表示されます。

Table		Graph	Help				
B	A	dd or Edit a	a Table				
ا 🗷		nport Table from File					
X	Cr	reate Graph	ı				
	Cr	reate a Colo	or Map Graph				
	Cr	reate 3D Su	rface Graph				
	Cr	reate VTK G	iraph				
<u>J</u> 3D	Cr	reate 3D Lir	ne Graph				
	Ex	port to Exc	cel				
	Ex	oport to a T	ext File				

G	w(FE)	n_kg	n_mole	Ср	
J/mole	% ~	kg	mole	J/(mole K)	
7,478.0417	100.0000	55.847000	1.000000	24.190070	
7,669.0104	100.0000	55.847000	1.000000	24.394007	
7,864.8686	100.0000	55.847000	1.000000	24.591049	
8,065.5276	100.0000	55.847000	1.000000	24.782081	
8,270.9018	100.0000	55.847000	1.000000	24.967885	
8,480.9091	100.0000	55.847000	1.000000	25.149153	
8,695.4704	100.0000	55.847000	1.000000	25.326502	
0.014 5000	100 0000	EE 047000	1 000000	25 500404	



前ページの「純鉄の比熱」は、1991Dinの自由エネルギーもしくは Unary5.0の 自由エネルギーを用いた場合である。この場合、Fe_Bcc相のパラメータは磁気を含ま ない関数式で表現され、磁気過剰ギブスエネルギー (Hillert and Jarl モデル式で算出さ れた分)が足される形で計算されている。

Tc = 1043 ケルビン G_{mag} = RT ln (β +1) g(τ)

Pandat (PanPhaseDiagram) バージョン 2023 から磁気項の数値を取り出せます。

前ページのテーブルに、熱力学変数 G_Mag(@*)、もしくは G_Mag(@Bcc) を追加することで、 温度 769 ℃において、比熱 Cp は 60.1643 (J/molK) であり、系全体の自由エネルギーは -45,144 (J/mol) であり、この中に含まれている磁気項分の自由エネルギーは -678 (J/mol) とわかる。

以上、純鉄について説明しましたが、多元系合金に関しても同じ操作です。

Ta	able Na	me: Default						
Г	(Columns						
E	Т							
E	Р							
F								
Ŀ	-							
Ŀ	G	_Mag(@Bcc)						
	G	p						
	x((Fe)						
L	pł	hase_name						
	f(@Bcc)						
F	w	(Fe)						
F		mole						
E		_mole				1		
		Т	Р	G	G_Mag(@Bcc)	Ср	x(Fe)	phase_
		c ~	bar 🗸	J/mole		J/(mole K)	% ~	
	66	765.0000	1.000000	-44,867.21	-690.0130	59.522150	100.0000	Bcc
	67	766.0000	1.000000	-44,936.32	-687.0271	59.680966	100.0000	Bcc
	68	767.0000	1.000000	-45,005.50	-684.0670	59.840928	100.0000	Bcc
	69	768.0000	1.000000	-45,074.73	-681.1327	60.002017	100.0000	Bcc
	70	769.0000	1.000000	-45,144.01	-678.2245	60.164301	100.0000	Bcc
	71	770.0000	1.000000	-45,213.36	-675.3415	52.038814	100.0000	Bcc
	72	771.0000	1.000000	-45,282.75	-672.4804	51.870924	100.0000	Bcc
	73	772.0000	1.000000	-45,352.20	-669.6375	51.705731	100.0000	Bcc
	74	773.0000	1.000000	-45,421.70	-666.8126	51.543159	100.0000	Bcc
	75	774.0000	1.000000	-45,491.24	-664.0054	51.383195	100.0000	Bcc
	76	775.0000	1.000000	-45,560.84	-661.2157	51.225739	100.0000	Bcc
	77	776.0000	1.000000	-45,630.48	-658.4435	51.070792	100.0000	Bcc
	78	777.0000	1.000000	-45,700.17	-655.6885	50.918264	100.0000	Bcc
	79	778.0000	1.000000	-45,769.92	-652.9506	50.768129	100.0000	Bcc
	80	779.0000	1.000000	-45,839.71	-650.2296	50.620317	100.0000	Bcc
	81	780.0000	1.000000	-45,909.54	-647.5253	50.474786	100.0000	Bcc

15) Scheil モデル凝固計算

メニューから PanPhaseDiagram, 「Solidification Simulation」を選択します。

組成値を入力し、「OK」ボタンを押せば、計算が始まり、計算結果の図が表示されます。 縦軸は温度、横軸は fs (固相率)となる。線上にカーソルを置けば、晶出している相の名前が 表示される。より詳しい情報は、左側の Table の Default 部分をクリックすれば、数値テーブル が表示されます。

	Value				UK
► T(C)	1000				Cancel
x%(Al)	10				Options
x%(Ma)	80				Extra Outputs
x%(7p)	10				Load Condition
× /0(ZII)	10				Save Conditio
l otal:	100	_	_	_	Select Phases
					Select Comps
					Load Chemistr
					Course Channish
					Save Chemistr
Solidification Mod	lel rium (Scheil)) Equ	ilibrium (Lev	er)	Save Chemistr
Solidification Mod Non-equilib	lel rium (Scheil) tart simulatior) Equ	ilibrium (Lev dus surfac	er) e 🗹	Save Unemist
Solidification Mod Non-equilib	lel rium (Scheil) art simulatior Enc	O Equ n from liqui d when no	ilibrium (Lev dus surfac more liqui	er) e 🗹 d 🗹	Save Chemistr



16) 3元系の液相面

メニューPanPhaseDiagram から「Phase Projection」を選択します。

X-Axis に Mg の濃度、Y-Axis に Zn の濃度を選択します。

一番下の「Show 3D Diagram」のチェックを外します。 「OK」ボタンを押すと、計算処理が始まり、液相面図が表示されます。図上をクリックすると、その領域の初晶の相名が表示されます。



次に 「Calculate Isotherms」にチェックを入れた場合、指定した温度幅の液相線温度の等高 線が表示されます。線の上にカーソルを置くと、その温度値が表示されます。



付録A 単位

メニュー、View、Options を選択する。 もしくは、計算指示画面の「Options」ボタン をクリックすると単位設定画面になる。

Units

温度「 Celsius 」 これは ℃

濃度「 x% 」 これは at. % を意味する。

 Calculation 	Pressure	
PanEngine Settings ⊟ Table	○ Atmosphere	
Default Table Graph	Temperature	
Graph Settings Plot Settings	O Kelvin Celsius Fahrenheit	
General	Composition O x	
	Second O Minute O Hour	
	O Meter O Millimeter I Micrometer O Nanometer O Angstrom	

アイコン
のサイズ・位置を変更できます。 インストール時の値では
大きなアイコンになっています。

Graph Settings のおすすめは Logo Size 60 です。

E Options			×
 □ Calculation Units PanEngine Settings □ Table □ Graph □ Graph □ Graph Settings □ Plot Settings □ Workspace General 	Axis AxisX Title: Arial. 36ot AxisY Title: Arial. 36ot Line Width:	AxisX Ticks:	Arial. 36ot Arial. 36ot
	Special Lines Tieline: Green Iso. line: Red	Solid Green Solid	Width: 1 Width: 1 Width: 2
	Text/Legend Text Arial. 18ot Others Logo Size: 60 Component Label:	dx: 60 Top Dist 8	18pt
	Reset	Load from File Save to File	OK Cancel

付録 B PanPhaseDiagram モジュールを用いる

メニュー、View、Start Page を選択すると、起動初画面になる。

New WorkSpace をクリックすると、下記画面が表示される。

						×
PanPhaseDiag	Yam	PanOptimizer	PanEvolution	PanPhaseField	PanDiffusion	
n empty project for pha	se diagram calcul	ation.				
ocation						
Project Name:	default					
ocation Project Name: Directory:	default C:¥Users¥hashi¥l	Documents¥CompuTherm LL	_C¥Pandat¥Temp¥temp_0¥Default V	/orkspace		
ocation Project Name: Directory: Workspace Name:	default C:¥Users¥hashi¥l default	Documents¥CompuTherm LL	_C¥Pandat¥Temp¥temp_0¥Default V	/orkspace		

PanPhaseDiagram を選択し、Create ボタンを押す。

これで、熱力学データベースファイルを読めるようになる。

付録 C 操作事例集

標準インストールしたディレクトリの中に「Pandat 2023 Example book」 ディレクトリ があり、この中に

Example Book_2023.pdf 英文操作事例集

があります。

さらに、

標準インストールしたディレクトリの中に「Pandat 2023 Examples」 ディレクトリ があり、この中に各種バッチ・ファイル pbfx が用意されています。 バッチ・ファイルは、画面操作を行わないで、計算を一括処理するためのものです。

TDB ファイル

